

BEDIENUNGSANLEITUNG EE220 MANUAL EE220

Anleitung zum Displaywechsel Manual for display change


E+E ELEKTRONIK®	Langwiesen 7
	A-4209 Engerwitzdorf Austria
T: +43-7235-605-0 info@epluse.com	F: +43-7235-605-8 www.epluse.com

1. Deckel entfernen.

Remove cover.


2. Messumformer EE220 **spannungslos machen**, entweder durch Abschalten der Versorgungsspannung oder durch Abstecken des Versorgungssteckers.

Cut off transmitter EE220 from supply, either by switching off power supply or by removing the screw terminal for supply voltage.



3. Display lt. Abbildung einsetzen, auf die Einbaurichtung achten! ACHTUNG: ESD Vorschriften beachten!

*Attach display according to illustration, pay attention to installation direction!
NOTE: consider ESD regulations!*



4. Schutzfolie vom Display entfernen.

Remove protection film from display.

5. Gehäusedeckel mit Displayausschnitt auf Unterteil **aufschrauben**.

Screw cover with display window on lower module.

6. Versorgungsspannung einschalten bzw. Versorgungsstecker aufstecken.

Turn on power supply or plug in screw terminal for supply voltage.